

## ENCORDADOR AUTOMÁTICO



MARCA: ERNIE BALL


MODELO: 4117

Importante: Favor de leer el presente instructivo antes de operar el producto.

- 1.- Para encender el encordador deslice hacia arriba el switch interruptor integrado en el costado del producto, para apagarlo deslice hacia abajo el switch interruptor (el gatillo se bloqueará).
- 2.- Para encordar, coloque en la clavija a encordar de su guitarra y presione el gatillo en la parte inferior, este girará al contrario de las manecillas del reloj generando tensión en la cuerda, para desencordar presione el gatillo en la parte superior, este girará al sentido de las manecillas del reloj liberando tensión en la cuerda.
- 3.- Cuando la batería de Litio se descargue conecte el Adaptador de corriente incluido para recargar la batería interna.

### PRECAUCIONES:

- El producto solo deberá ser operado por personas mayores, nunca, deje que los niños operen el producto, o al menos cerciúrese de que estén bajo supervisión de un adulto.
- El uso de aparatos eléctricos supone las medidas mínimas de seguridad por parte del usuario, cuando tenga que retirar el Encordador
- A cada al personal calificado para cualquier reparación o revisión. El equipo debe ser revisado siempre que haya sufrido algún daño de cualquier tipo como daños en el cable de alimentación, exposición a la lluvia a la humedad, funcionamiento anormal o caída del aparato







Av. Toluca 323 Col. Oliver de los Padres  
Del. Alvaro Obregón Ciudad de México 01780  
Tel: 52 55 5668 0480/52 55 5377 4801  
FAX: 52 55 5681 5617  
[www.veerkamp.com](http://www.veerkamp.com) • [compras@casaveerkamp.com](mailto:compras@casaveerkamp.com)



## **ESPECIFICACIONES:**

Velocidad Máxima 200 RPM (Revoluciones por minuto)

Torque Máximo: 3 Nm

Entrada de Alimentación: 5 V cc 1.3 mA

Batería de Litio de 3.7 V cc (Incluida) 1 300 mAh

Adaptador de Corriente Modelo JT-H050120 (Incluido) Entrada 100 V~ a 240 V~ 50/60 Hz 0.3A

Salida: 5.0 V cc 1.3A