

GUIA RAPIDA

BAFLE PARA GUITARRA ELECTRICA MODELO: PPC108 MARCA: ORANGE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRIAS NOMINALES DE CONSUMO: 20 W RMS Impedancia 8 ohm, BAJO ELÉCTRICO modelo: OBC112 400 W RMS Impedancia 8 ohm, GUITARRA ELÉCTRICA modelo: PPC2120B 120 W RMS Impedancia 16 ohm

¡PRECAUCIONES!

FAVOR DE LEER ESTA GUIA RAPIDA EN SU TOTALIDAD ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

¡Por su propia seguridad, por favor lea esta guía de instrucciones cuidadosamente antes de Iniciar a operar su dispositivo, equipo o instrumento musical! Todas las personas que intervienen en la instalación, montaje, operación, mantenimiento y servicio de este dispositivo deben estar calificadas adecuadamente y deben observar las instrucciones de servicio con detalle.

- Asegúrese de que el poder sólo será suministrado después de que el dispositivo, equipo o instrumento musical ha sido plenamente instalado. Siempre conecte el enchufe al final. Asegúrese de que el interruptor principal está en la posición "OFF" o los volúmenes en cero cuando se conecta la corriente eléctrica.
- Utilice sólo cables que cumplan con las regulaciones. Observe que todos los enchufes y conectores cables u otros están apretados correctamente. Consulte a su distribuidor si tiene alguna pregunta.
- Asegúrese de conectar el equipo exclusivamente a la toma de corriente de 127 V a 240 V ca
- Si el producto o instrumento musical usa un cable USB, un cable PLUG o de cualquier otro similar de 5 V cc colóquelo donde se indique en su equipo o instrumento musical
- Si el producto o instrumento musical utiliza solo baterías colóquelas de acuerdo como indica la colocación en el diagrama es decir de positivo a negativo o viceversa ya sean baterías de 1,5 V cc , 9 V cc , 3 V cc

Indicaciones de conexión

Coloque los cables en la toma de corriente del equipo

Si su cable es de tipo USB un cable PLUG o de cualquier otro similar de 5 V cc colóquelo donde lo indica el equipo o instrumento musical

En caso de que su producto utilice baterías coloque las mismas correctamente para su buen funcionamiento (colocación de acuerdo al diagrama es decir de positivo a negativo o viceversa ya sean baterías de 1,5 V cc, 9 V cc, 3 V cc)

En caso de que su producto necesite de un segundo o tercero para la toma de corriente coloque el cable en la entrada correspondiente es decir en una entrada o salida del equipo o instrumento musical

GUIA RAPIDA

GUIARRA ELECTRICA MODELOS: GRG250B-BNK, GRG250B-CA, GRX22-BKN- GRX22-CA, GRG150DX-BKN, GRG150DX-PW, GRX70QAL-TRB, GRX70QA-TKS MARCA: IBANEZ
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES DE CONSUMO: 10 W a 200 W Impedancia de 130 ohm a 8 000 ohm

¡PRECAUCIONES!

FAVOR DE LEER ESTA GUIA RAPIDA EN SU TOTALIDAD ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

¡Por su propia seguridad, por favor lea esta guía de instrucciones cuidadosamente antes de Iniciar a operar su dispositivo, equipo o instrumento musical! Todas las personas que intervienen en la instalación, montaje, operación, mantenimiento y servicio de este dispositivo deben estar calificadas adecuadamente y deben observar las instrucciones de servicio con detalle.

- Asegúrese de que el poder sólo será suministrado después de que el dispositivo, equipo o instrumento musical ha sido plenamente instalado. Siempre conecte el enchufe al final. Asegúrese de que el interruptor principal está en la posición "OFF" o los volúmenes en cero cuando se conecta la corriente eléctrica.
- Utilice sólo cables que cumplan con las regulaciones. Observe que todos los enchufes y conectores cables u otros están apretados correctamente. Consulte a su distribuidor si tiene alguna pregunta.
- Asegúrese de conectar el equipo exclusivamente a la toma de corriente de 127 V a 240 V ca
- Si el producto o instrumento musical usa un cable USB, un cable PLUG o de cualquier otro similar de 5 V cc colóquelo donde se indique en su equipo o instrumento musical
- Si el producto o instrumento musical utiliza solo baterías colóquelas de acuerdo como indica la colocación en el diagrama es decir de positivo a negativo o viceversa ya sean baterías de 1,5 V cc , 9 V cc , 3 V cc

Indicaciones de conexión

Coloque los cables en la toma de corriente del equipo

Si su cable es de tipo USB un cable PLUG o de cualquier otro similar de 5 V cc colóquelo donde lo indica el equipo o instrumento musical

En caso de que su producto utilice baterías coloque las mismas correctamente para su buen funcionamiento (colocación de acuerdo al diagrama es decir de positivo a negativo o viceversa ya sean baterías de 1,5 V cc, 9 V cc, 3 V cc)

En caso de que su producto necesite de un segundo o tercero para la toma de corriente coloque el cable en la entrada correspondiente es decir en una entrada o salida del equipo o instrumento musical