

Roland®



SmartMedia™ Tarjeta de Memoria

S16M-3

16Mbytes

Manual del Usuario

UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA Y DAÑOS FÍSICOS

ACERCA DE AVISO Y PRECAUCIÓN

	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de muerte o de daños físicos graves por una utilización inadecuada de la unidad.
	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de sufrir daños físicos o daños materiales por una utilización inadecuada de la unidad. * Cuando se hace referencia a daños materiales se entiende cualquier daño o efecto adverso que pueda sufrir la casa y todo el mobiliario, así como el que puedan sufrir los animales de compañía.

ACERCA DE LOS SÍMBOLOS

	Este símbolo alerta al usuario sobre instrucciones importantes o advertencias. El significado específico del símbolo queda determinado por el dibujo que contenga dicho triángulo. En el caso del triángulo mostrado a la izquierda, se utiliza para precauciones de tipo general, para advertencias, o para alertas de peligro.
	Este símbolo alerta al usuario sobre lo que no debe realizar (está prohibido). Lo que no se puede realizar está debidamente indicado según el dibujo que contenga el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que no se debe desmontar la unidad nunca.
	Este símbolo alerta al usuario sobre las funciones que debe realizar. La función específica que debe realizar se indica mediante el dibujo que contiene el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que la clavija debe desconectarse de la toma de corriente.

OBSERVE SIEMPRE LO SIGUIENTE

AVISO

• Antes de utilizar esta unidad, lea las siguientes instrucciones y el Manual del Usuario.

• No intente reparar la unidad ni reemplazar elementos internos (excepto en el caso de que el manual le de instrucciones específicas que le indiquen que debe hacerlo). Diríjase a su proveedor, al Centro de Servicios Roland más cercano o a un distribuidor de Roland autorizado, de los que aparecen listados en la página "Información".

- Sujetos a temperaturas extremas (p. ej. expuesta a la luz del sol directa en un vehículo cerrado, cerca de una estufa, encima de un equipo que genere de calor); o
- Mojados (como baños, lavaderos, sobre suelos mojados); o
- Húmedos; o

- Expuestos a la lluvia; o
- Sucios o llenos de polvo; o
- Sujetos a altos niveles de vibración

AVISO

• En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar a los niños hasta que éstos sean capaces de seguir las normas básicas para el funcionamiento seguro de la unidad.

• Evite que la unidad reciba impactos ¡No deje que la unidad caiga!

PRECAUCIÓN

• Nunca debe subir encima de la unidad ni colocar objetos pesados encima de ella.

Características

Capacidad de Almacenaje

16 MB

Voltage

3.3 V

Dimensiones

37 (ancho) x 45 (alto) x 0.76 (hondo) mm

Accesorios

Manual, Funda Blanda
Etiqueta x 2

Etiqueta de Seguridad x 4

* En interés de la mejora del producto, las características técnicas, la apariencia y/o el contenido de esta unidad pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Le agradecemos que haya escogido las tarjeta S16M-3 SmartMedia de Roland, a la vez que le felicitamos por su elección.


Antes de utilizar esta unidad lea atentamente las secciones tituladas: UTILIZAR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA y NOTAS IMPORTANTES. En estas secciones se ofrece información importante sobre cómo utilizar de forma adecuada la unidad. Además, debería leer el Manual del Usuario en su totalidad para asegurarse de que ha comprendido a la perfección cómo funcionan las prestaciones que le ofrece esta nueva unidad. Sería conveniente que tuviera siempre el manual a mano para poder realizar cualquier consulta. SmartMedia es una tarjeta de memoria capaz de almacenar una cantidad considerable de datos, a pesar de su reducido tamaño.

* SmartMedia es una marca de Toshiba Corp.

* Utilice SmartMedia sólo con los productos Roland o Boss diseñados para ser compatibles con SmartMedia. La la utilice con otros productos.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA

La función de Seguridad Contra Escritura protege los datos guardados en la tarjeta SmartMedia del borrado involuntario. Cuando no vaya a escribir datos en la tarjeta SmartMedia, siempre deberá fijar la Etiqueta de Seguridad en el Área de Seguridad Contra Escritura. Consulte el manual del aparato en cuestión para determinar si sostiene la función de seguridad contra escritura.



Área de Protección Contra Escritura

* Al fijar la etiqueta, cerciórese de que esté ubicada en el Área de Protección Contra Escritura.

* Fijela de forma que quede bien enganchada.

* No utilice etiquetas que no sean las suministradas.

* Si la etiqueta está sucia, es posible que la función de Seguridad Contra Escritura no funcione correctamente. Cuando la etiqueta esté sucia, límpiela con un paño suave.

PUNTOS IMPORTANTES

Además de los puntos presentados en "UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD" lea y observe lo siguiente:

Placement

- No ponga el aparato a luz solar directa, ni lo coloque cerca de aparatos que desprendan calor, ni lo deje dentro de un vehículo cerrado, ni lo someta a temperaturas extremas. Además, no coloque lámparas (por ejemplo, lámparas para piano) demasiado cerca del instrumento ni permita que los focos potentes queden enfocados durante mucho tiempo a la misma zona del instrumento. El calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- No deje encima del instrumento ningún objeto que contenga agua (p. ej. un florero). Asimismo, evite usar insecticidas, perfumes, alcohol, laca para uñas, aerosoles, etc. cerca de la unidad. Quite rápidamente con un paño suave cualquier líquido que caiga encima del instrumento.357
- Para evitar posibles averías, no utilice la unidad en zonas húmedas.

Antes de Usar SmartMedia Usar SmartMedia

- Al utilizar la Etiqueta de Identificación y la Etiqueta de Seguridad, cerciórese de que estén bien pegadas a la tarjeta. Si se despegasen dentro de la ranura, es posible que la tarjeta quedase trabada.
- No lleve las tarjetas SmartMedia en los bolsillos o en cualquier otro lugar donde pudiesen dañarse.
- Guarde las SmartMedia en la funda blanda suministrada.
- Al introducir una tarjeta SmartMedia en la unidad, compruebe si está orientada correctamente y a continuación introdúcela hasta el fondo.
- Evite tocar los terminales de la SmartMedia o que se ensucien.
- Para instrucciones específicas sobre cómo utilizar SmartMedia, incluso cómo guardar datos, vea el manual suministrado con la unidad que utilice.
- SmartMedia dispone de etiquetas de Seguridad que pueden utilizarse para evitar el borrado involuntario de datos. Siempre que no vaya a escribir datos en la tarjeta, deberá fijar la etiqueta en el Área de Protección Contra Escritura. No obstante, algunos aparatos no sostienen la función de Protección Contra Escritura. Vea el manual del aparato en cuestión para averiguar si éste sostiene la función.

Copyright © 2001 ROLAND CORPORATION

Roland Corporation