




INSTRUCTIVO ASIENTO DE BATERISTA

MODELOS: HT130 MARCA: TAMA

Muchas gracias por la compra de este asiento de batería TAMA. Para aprovechar al máximo la funcionalidad de este producto y garantizar un disfrute seguro, lea atentamente este instructivo antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

SUGERENCIAS DE USO:

Este instructivo contiene símbolos que pretenden alertar al usuario y a otros sobre la posibilidad de peligro o lesiones. Asegúrese de comprender el significado de estos símbolos antes de leer las instrucciones.

	ADVERTENCIA	Si este símbolo se ignora y el equipo se utiliza incorrectamente, se pueden producir lesiones fatales o lesiones graves.
	PRECAUCIONES	Si este símbolo es ignorado y el equipo se usa por primera vez, existe peligro de lesiones para las personas que manipulan el equipo y podrían producirse daños materiales.
	NOTA	Si este símbolo se ignora y el equipo se usa incorrectamente, el rendimiento del equipo puede verse afectado negativamente o las funciones pueden no funcionar según lo indicado.

ADVERTENCIA

Los tornillos deben apretarse firmemente para evitar que el equipo se caiga o se desprenda durante el desempeño. Asegúrese de usar el equipo en un piso plano.

PRECAUCIONES

- No utilice el asiento de baterista para ningún otro propósito que no sea el designado, que es estar sentado lejos de la batería mientras se toca. Subirse sobre el o usarlo como un taburete puede provocar que se caiga o se rompa.

- Ajustar la altura del asiento de baterista mientras se está sentado sobre él puede causar accidentes, como dedos pellizcados, además de que el asiento puede caer repentinamente y causar lesiones en la espalda. Cuando ajuste la altura, levántese siempre del asiento.

- Las partes metálicas se oxidan y se rayan con el uso. Limpie las piezas oxidadas para eliminar el óxido, teniendo cuidado de no lesionarse las manos.

NOTA

- Guardar en un lugar fresco y seco, evite dejar el producto durante largos períodos de tiempo dentro de un automóvil o bajo la luz solar directa.

- En caso de oxidación, utilice un paño seco para limpiar las partes metálicas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Primero, abrir las patas de la base del trípode para que el soporte pueda apoyarse en el piso y luego apriete el seguro de mariposa (A)
2. Luego, afloje el seguro de mariposa (B) y tire hacia arriba del tubo superior lo suficientemente alto de acuerdo a la altura deseada. Apriete ligeramente el seguro de mariposa (B).
3. Antes de colocar el asiento en el tubo superior, deberá aflojar el seguro de cabeza plana (C) con la llave del tambor que está unida al asiento. Luego, baje hasta la mitad del tubo superior y apriete el seguro (C) ligeramente.
4. Coloque el asiento en el tubo superior. Apriete firmemente el seguro de mariposa (D) del asiento de baterista
5. Use el seguro de mariposa (B) para ajustar la altura deseada del tubo superior, y luego apriete firmemente el seguro de mariposa (B) en su lugar una vez que se alcance la altura deseada.
6. Ahora afloje el seguro de cabeza plana (C) y baje el hasta la parte superior de la unión del empalme fundido al troquel. Usando una llave de tambor, apriete el seguro de cabeza plana (C) con firmeza. Esto proporcionará la resistencia necesaria para mantener el tubo superior en su lugar.
7. Si necesita realizar más ajustes de altura, repita los pasos 5 y 6. Una vez que se alcance la altura deseada, apriete firmemente el seguro de cabeza plana (C).

IMPORTADOR:

CASA VEERKAMP, S.A. DE C.V.

AVENIDA TOLUCA NO. 323, COL. OLIVAR DE LOS PADRES, ALVARO OBREGÓN, C.P. 01780, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

TELÉFONO DE SERVICIO: (01 55) 56 68 0480

favor de leer este Instructivo en su totalidad antes de utilizar su asiento

Fe de Erratas: En la parte donde menciona Advertencias dice Lesiones Fecales y debe decir Lesiones Fatales

